



MIKAVI

KAMERA SAMOCHODOWA MIKAVI PQ7 4CH

Kroki aktualizacji oprogramowania sprzętowego kamery głównej PQ7

1. Przygotuj kartę Micro SD i sformatuj ją przed aktualizacją.
2. Skopiuj **FWD70S.bin** na sformatowaną kartę micro SD.
3. Upewnij się, że kamera numer 3 oraz kamera numer 4 nie są podpięte do głównej kamery. Włóż kartę micro SD do aparatu i poczekaj aż soft zaktualizuje się automatycznie. Podczas aktualizacji miga czerwone światło na przycisku zasilania.
4. Następnie, kamera włączy się automatycznie i zacznie nagrywać. Podczas nagrywania poczekaj przez około 10 -20 sekund.
5. Następnie, ręcznie wyłącz kamerę.
6. Główna kamera została pomyślnie zaktualizowana.
7. Po zakończeniu aktualizacji pamiętaj o sformatowaniu karty w laptopie.
8. Zawsze sformatuj kartę również w kamerze.

Kroki aktualizacji oprogramowania sprzętowego dodatkowych 2 kamer PQ7

1. Przygotuj kartę Micro SD i sformatuj ją przed aktualizacją.
2. Skopiuj **FW671QFA.bin** na sformatowaną kartę micro SD.
3. Podłącz kamerę numer 3 (ważne – kamera numer 4 powinna być rozłączona).
4. Włóż kartę micro SD do aparatu. Włącz kamerę ręcznie. Na wyświetlaczu pojawi się widok z trzech kamer.
9. Naciśnij przycisk M i poczekaj aż soft zaktualizuje się. Podczas aktualizacji miga czerwone światło na przycisku zasilania.
5. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się widok z trzech kamer.
6. Wyłącz kamerę ręcznie.
7. Podłącz kamerę numer 4 (ważne – kamera numer 3 powinna być rozłączona).
8. Włącz kamerę ręcznie. Na wyświetlaczu pojawi się widok z trzech kamer.
10. Naciśnij przycisk M i poczekaj aż soft zaktualizuje się. Podczas aktualizacji miga czerwone światło na przycisku zasilania.
9. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się widok z trzech kamer.
10. Wyłącz kamerę ręcznie.
11. Kamera numer 3 oraz numer 4 zostały pomyślnie zaktualizowane.
12. Po zakończeniu aktualizacji pamiętaj o sformatowaniu karty w laptopie.
13. Zawsze sformatuj kartę również w kamerze.